

Du trenger:

- Liten nal
- Vann
- Sprayflaske
- Flytende såpe

Monteringstips:

- Monteringsoverflaten må være så ren som mulig.
- Bland vann og såpe i en sprayflaske (1 ml såpe til 1L vann) (Brukes ved påføring av folien.)
- Ha litt rent vann tilgjengelig som kan brukes til og vaske vekk såpe fra kanter og hjørner.

1.

Sørg for at monteringsoverflaten er mellom 10-32 grader celsius.



2.

Rengjør monteringsoverflaten slik at den er fri for voks, oljer, smuss osv..



3.

Rengjør hendene og spray litt såpevann på, for lettere håndtering av folien.



4. Dra av papiret fra baksiden av folien.
NB: Dra sakte av for å hindre at folien strekker seg.



5. Spray monteringsoverflaten og baksiden av folien (siden som er klebig) med såpevann, hold baksiden av folien våt under hele monteringsprosessen.



6. Legg folien på monteringsoverflaten og skli den i riktig posisjon

7. Spray på såpevann på framsiden av folien for at nalen skal skli lettere på overflaten

8. Begynn fra midten og jobb deg utover med og skyv ut vannet fra baksiden. Jobb forsiktig slik at folien ikke strekker seg. Pass på at utsiden av folien alltid er våt med såpevann når man skyver ut vannet. Om hjørner eller ender ikke vil klistre seg fast kan man løfte opp den delen og skylle med rent vann fra undersiden for å vaske vekk såpen.



Vedlikehold etter montering

Unngå vask av bilen på ca. 24 timer for å sikre best mulig resultat.

Om du opplever små luft/vannbobler vil disse forvinne/redueres i løpet av noen dager, da folien puster.