

Du trenger:

- Liten nal
- Vann
- Sprayflaske
- Flytende såpe

Monterings tips:

- Monteringsoverflaten må være så ren som mulig
- Bland vann og såpe i en sprayflaske (1ml såpe til 1L vann) som brukes ved påføring av folien
- Ha litt rent vann tilgjengelig som kan brukes til og skli såpen lettere ut på kanter og hjørner.

Montering:

Vi anbefaler at montering foregår i et lukket område (Garasje, Carport osv..)

1.

Sørg for at monteringsoverflatene er mellom 10°-32°C grader



2.

Rengjør monteringsoverflaten og slik at den er fri for voks, oljer, smuss osv..



3. Rengjør hendene og spray litt såpevann på, for å hindre klebing til hender



4. Dra av papiret fra baksiden av folien.
Riv av sakte for å hindre at folien strekker seg



5. Spray monteringsoverflaten og baksiden av folien (siden som er klebrig) med såpevann, hold baksiden av folien våt under monterings prosessen



6. Legg folien på monteringsoverflaten og skli den i riktig posisjon

7. Spray på såpevann på framsiden av folien for at nalen skli lettere på overflaten

8. Begynn fra midten og jobb deg utover med og klemme ut vannet fra baksiden. Jobb forsiktig slik at folien ikke strekker seg. Husk å alltid ha utsiden våt med såpevann når man klemmer ut vannet. Om hjørner og ender ikke vill klistre seg fast kan man løfte opp den delen og bruk rent vann på undersiden for og skylle vekk såpen.



Velikehold etter montering

Ikke vask bilen på ca.24 timer for å sikre best mulig resultat i lengden etter ca.24 timer kan bilen vaskes som normalt både for hand og maskin.